



Brug af maskinen

Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Sortér vasketøjet efter vaskemærker:

-  Må ikke tørres i tørretumbler
-  Egnet til tørning i tørretumbler ved lav temperatur
-  Egnet til tørning i tørretumbler

Sortér efter:

Materialets vægt: hvis vægten af det tøj, der skal tørres, overskrider tørretumblers kapacitet, skal vasketøjet sorteres efter vægt (f.eks. viskestykker og tyndt undertøj tørres hver for sig).

Materialetype: bomuld (lærred), syntetiske stoffer (strygefrit).

Tørningsgrad: skabstørt, strygetørt osv.

Følgende bør ikke tørres i tørretumbler: uld, silke, nylonstrømper, broderivarer, stoffer med metalliske dekorationer, store emner som f.eks. soveposer mv.

Forberedelse af vasketøjet

Kontrollér, at alle knapper/lynlåse er lukkede, og at lommer er tomme. Kontrollér, at der ikke er lightere i vasketøjet. Vend vrangen ud på tøjet.

Åbning af lugen

Træk i lugehåndtaget. Hvis børnesikringslåsen er aktiveret, skal den deaktiveres (yderligere oplysninger findes i afsnittet "Vending af luge/Børnesikringslås" i brugervejledningen).

Fyldning af tørretumblersen

Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen.

Valg af program

Vælg det påkrævede tørreprogram ved at dreje programvælgeren (yderligere oplysninger findes i programtabellen).

Valg af ekstrafunktioner (afhængigt af model)

Vælg den påkrævede ekstrafunktion ved at trykke på den tilhørende knap. Kontrollampen over knappen tænder som en bekræftelse af valget. En hurtigtblinkende kontrollampe angiver, at der er foretaget et forkert valg (inkompatible ekstrafunktioner). Tryk atter på knappen for at annullere funktionen.

Start af tørretumblersen

Tørreprogrammet startes ved tryk på "Start (Pause)"-knappen. Den tilhørende kontrollampe tænder.

Ændring af programvalg: hvis der skiftes program under tørringen, standser tørretumblersen. Kontrollamperne for tørring blinker. Det nye program aktiveres ved atter at trykke på "Start (Pause)"-knappen.

Afbrydelse af et program: hvis du vil afbryde en tørkesyklus, trykker du på "Start (Pause)"-knappen og åbner døren. Vent mindst 5 minutter før du åbner døren for at gi tørketrommelen tid til at afkøles. Af sikkerhedshensyn standser programmet automatisk, når lugen åbnes. Efter åbning af lugen startes programmet igen ved at lukke lugen og trykke på "Start (Pause)"-knappen igen.

Advarsel: tørretumblersen må aldrig standses, før tørringen er færdig, medmindre alle emner fjernes hurtigt og bredes ud, så varmen kan fordampe.

Den sidste del af tørringen foregår uden varme (afkøling) for at sikre, at alle emner får en temperatur, der sikrer, at de ikke beskadiges.

Programslut - tømning af tørretumblersen

● Slut **Slut:** tag vasketøjet ud af tørretumblersen. Tørringen er færdig, og antikrølfasen er nået (aktiv).

● Antikrøl **Antikrøl:** hvis vasketøjet ikke fjernes ved afslutningen af tørrecykllusen, igangsættes en automatisk antikrølcyklus i maksimalt 60 min. Tromlen drejer rundt med regelmæssige mellemrum for at forhindre vasketøjet i at blive krøllet.

Stil programvælgeren på "Off" "○".


Slukning af tørretumblersen

Rengøring af fnugfilteret: åbn lugen, træk fnugfilteret op og ud af maskinen, og åbn det. Fjern fnug vha. en blød børste eller med fingrene. Luk fnugfilteret, og skub det godt på plads igen.

Tømning af vandtank: træk tanken ud i håndtaget, og tøm den. Skub atter den tomte beholder ind på plads.

Om nødvendigt aktiveres børnesikringslåsen (yderligere oplysninger findes i afsnittet "Vending af luge/Børnesikringslås" i brugervejledningen).

Bemærk: anvend udelukkende tilsætningsmidler/plastgenstande, der er velegnet til tørretumbler, og rengør tøj, der er behandlet med pletfjernere, grundigt med masser af vand inden tørring. Tør aldrig genstande af gummi eller genstande, der er snavset til med vegetabilsk olie, i tørretumblersen.

Programmer			Ekstrafunktioner			Omtrentlig tørretid (i minutter)		
Tekstiltype			Stoftype	Fyldningsmængde kg	Skånsom	Antikrøl	Meget vådt vaske-tøj	Vådt vaske-tøj
Programmer / tørhedsgrad								
Bomuld	Extra tørt	Tykt, flerlaget vasketøj som f.eks.: frottehåndklæder, karklude og viskestykker, sengetøj, undertøj, frottebadekåber.	Bomuld eller lærred varmvask / kulørt vasketøj Bomuld Maks. 6 kg	3,0 6,0	X	X	105' 165'	90' 135'
	Skabstørt *	Lignende typer vasketøj, som ikke skal stryges som f.eks.: viskestykker, sengetøj, undertøj, babytøj, T-shirts, bomuldsstrømper.		3,0 6,0	X	X	85' 135'	70' 105'
	Strygetørt *	Vasketøj, der skal stryges som f.eks.: senge- og dækketøj, viskestykker, T-shirts, poloskjorter, arbejdstøj.		3,0 6,0	X	X	70' 105'	60' 85'
Syntetiske stoffer	Extra tørt	Vasketøj med tykke, flerlagede områder som f.eks.: senge- og dækketøj, joggingdragter, anorakker, tæpper.	Vasketøj af syntetiske stoffer, blandingsfibre eller strygefrit bomuld (skal ikke stryges) Syntetisk Maks. 3 kg	1,0 3,0	X	X	55' 85'	45' 75'
	Skabstørt *	Vasketøj, der ikke skal stryges som f.eks.: skjorter, bluser, T-shirts, sportstøj.		1,0 3,0	X	X	40' 70'	30' 50'
	Strygetørt	Vasketøj, der skal stryges som f.eks.: bukser, kjoler, nederdele, skjorter, bluser.		1,0 3,0	X	X	30' 60'	20' 45'
Sarte stoffer plus	Skabstørt	Lav tørreintensitet for sarte stoffer og tøj mærket med  som f.eks.: bukser, kjoler, nederdele, bluser.	Extra skånsom Maks. 2,5 kg	2,5	-	X	100'	85'
Luftning	Vasketøjet luftes og opfriskes i 30 minutter uden varme.		Luftning	-	-	-	-	-
Tørretider	Afslutter tørring for min. 3-5 tekstiler af fuld størrelse (kan anvendes til alle stoffer).		Minutter 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Testprogram i overensstemmelse med EN 61121.

Sådan skal du gøre, hvis ...

...du vil vedligeholde og rengøre din tørretumbler korrekt:

Rens filteret efter hver tørrecyklus. →

- Åbn lugen.
- Træk filteret opad.
- Åbn filteret.
- Fjern fnug vha. en blød børste eller med fingrene.
- Luk filteret.
- Skub filtret tilbage på plads.

Tøm vandtanken efter hver tørrecyklus. →

- Fjern vandtanken ved at trække i håndtaget.
- Tøm vandtanken.
- Skub atter den tomte tank **helt** ind på plads.

Rengør varmeveksleren mindst en gang om måneden (se afsnittet "Varmeveksler" i brugervejledningen angående yderligere oplysninger).

- Fjern fibre i og omkring vandudtømmingshullet mindst én gang om måneden.

...du først selv vil kontrollere tørretumbleren:

(Hvis din maskine ikke fungerer korrekt, bedes du kontrollere nedenstående punkter, før du tilkalder service – se desuden det relevante afsnit i brugervejledningen)

Tørringen varer for længe/ vasketøjet er ikke tørt nok. →

- Er der valgt korrekt tørreprogram?
- Var vasketøjet for vådt (vaskemaskinecentrifugeringshastigheden mindre end 1000 o/m)?
- Er fnugfilteret tilstoppet (lyser kontrollampen for filteret)?
- Er varmeveksleren snavset (se brugervejledningen angående yderligere oplysninger)?
- Er rumtemperaturen for høj?
- Lyser kontrollamperne " Slut " og " Antikrøl "? Tørrecyklussen er færdig, og vasketøjet kan fjernes.
- Hvis du ikke er tilfreds med tørringsresultatet, skal du vælge et program, der tørrer mere.

Tørretumbleren fungerer ikke (husk altid at trykke på "Start (Pause)"-knappen efter en strømafbrydelse). →

- Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
- Er der strømafbrydelse?
- Er der gået en sikring?
- Er lugen lukket ordentligt?
- Er der valgt tørreprogram?
- Er der trykket på "Start (Pause)"-knappen?
- Er der fyldt for meget tøj i tørretumbleren? Tag noget af vasketøjet ud af tørretumbleren.

Kontrollampen for fnugfilter, vandtank eller varmeveksler lyser. →

- Er fnugfilteret rent?
- Er vandtanken tom?
- Er vandtanken korrekt sat i?
- Er varmeveksleren ren?

Vanddråber under tørretumbleren. →

- Er varmeveksleren korrekt monteret?
- Er fnug på varmevekslerpakningen blevet aftørret?
- Er fnug på lugepakningen blevet aftørret?
- Er vandtanken sat korrekt i?

SERVICE

Hvis ovenstående punkter er kontrolleret, og tørretumbleren stadig ikke fungerer, eller hvis fejlen forekommer igen, skal du slukke for maskinen. Kontakt den lokale servicerepræsentant (se garantien angående yderligere oplysninger).

Oplys venligst følgende:

- Fejltypen.
- Tørretumblerstype og model.
- Servicekoden (nummeret efter ordet Service på den selvklæbende typeplade) i den åbne luges højre side.

SERVICE 0000 000 00000



TRKK 7740

Referencekort



Programvælger

Tørreprogrammet vælges ved at dreje denne knap.



“Start (Pause)“-knappen

Tørreprogrammet startes ved at trykke på denne knap. Kontrollampen blinker under valget, og den lyser under tørringen.

Programforløb



Beskyttelse mod overtørring

Tørring

Antikrøl

Programslut

Kontrollamper

Rens filter

Filter

Kontrollampen lyser, når filteret og/eller varmeveksleren skal renses.

Rens filteret efter hver tørrecyklus.

Tøm vandbeholder

Vandtank

Kontrollampen lyser, når vandtanken skal tømmes. Tørreacyklussen afbrydes automatisk. Tøm vandtanken, og start tørreprogrammet igen.

Tøm vandtanken efter hver tørring.

Rens kondensator

Rengør varmeveksleren

Kontrollampen lyser efter 30 cyklusser, når varmeveksleren skal renses. Rens varmeveksleren. For at nulstille kontrollampen skal programvælgeren drejes til den lodrette position med symbolet “”. Tryk derefter på “Start (Pause)“-knappen i 3 sekunder, til lampen slukker.



Beskyttelse mod overtørring

Når der vælges et program med fugtstyring, tænder kontrollampen for at angive, at beskyttelsesfunktionen er aktiv. Funktionen er ikke aktiv i de tidsstyrede programmer 10', 20', 30', 40', 60', 90' og “Luftning”.

Ekstrafunktioner

Skånsom

Skåne

Reducerer tørreintensiteten (anbefales til sarte stoffer).

Antikrøl

Antikrøl

Modvirker at vasketøjet krøller i op til 12 timer. Der kan slukkes for det automatiske summersignal ved valg af antikrøl.